

- keep for future reference -



Double Mirror Octopus

Thank you for purchasing the 7even Double Mirror Octopus. It has been checked & tested before leaving our factory. Please carefully read the following details for safe & proper operations

CAUTION

- This is NOT a toy! Keep away from children below the age of 12 years old
- Do not stop the ball rotation manually, as this damages the inside motor!
- Do NOT open the Double Mirror Octopus base!
- Not suitable for household room illumination
- Indoor use only!

OPERATION

- Carefully unpack the Double Mirror Octopus from the box
- Before every operation, check the unit & USB cable for visible damage or cracks. In case of any damage, do NOT operate the unit

Battery operation – only use Alkaline batteries:

- Use a screwdriver & open the bottom side battery compartment. Insert 3x AA batteries (follow the polarity marking '+' & '-'), then close the compartment see

USB operation – remove all batteries before operation via USB cable!

- Connect the supplied USB cable to the base USB-C socket & your USB port / USB power supply / power bank
- Setup the Party Octopus on a flat & firm surface
- Push the on/off switch to switch the unit on

The unit is suitable for hanging setup – **danger of serious injury!**

- Be extremely careful for overhead / hanging installation! Risk of serious injuries! Make 100% sure that the unit is properly secured. Double check the installation before every operation!
- Lamp holders can be adjusting freely, to achieve your desired light effect
- The darker the environment, the more sparkling the lamp light effect

TROUBLESHOOTING

- No light & no turn: is the unit switched on?
Battery operation: are all batteries full & installed correctly? Only use new Alkaline batteries
USB operation: is the cable connected properly?
- No turn: make sure that no packing materials or other parts are blocking the movement
- If there are continuous problems contact your local customer service for support

TECHNICAL SPECIFICATIONS

USB: USB-C 5V socket

Batteries: 3x AA Alkaline batteries

- bitte aufbewahren -



Spiegelkugel Party Set

Vielen Dank dass Sie sich für das Zeven Spiegelkugelset entschieden haben. Der Artikel wurde vor dem verlassen der Fabrik sorgfältig getestet. Bitte beachten Sie folgende Hinweise für die sichere und korrekte Benutzung:

ACHTUNG

- Der Artikel ist kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren!
- Nicht die Dreh-Bewegung der Kugel stoppen, da dadurch der Motor beschädigt wird!
- Niemals das Artikel-Gehäuse öffnen!
- Nicht zur Raumbelichtung im Haushalt geeignet
- Ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen!

BETRIEB

- Packen Sie den Artikel vorsichtig aus
- Vor jeder Benutzung das Netzteil & das Kabel auf Beschädigungen überprüfen. Den Artikel keinesfalls verwenden wenn Sie eine Beschädigung finden!

Batteriebetrieb – ausschließlich Alkali-Batterien verwenden

- Öffne mit einem Schraubendreher das Batteriefach auf der Artikel-Unterseite
- 3x AA Batterien gemäß den Pol-Markierungen (" + " & " – ") einsetzen. Das Batteriefach schließen

USB-Betrieb - vor USB-Betrieb alle Batterien entfernen!

- Verbinde das beiliegende USB-Kabel mit der Basis & einem regulären USB-Anschluss / USB-Netzteil / Powerbank
- Stelle den Artikel auf eine flache & stabile Oberfläche
- Zum Einschalten den Ein-/Aus-Schalter betätigen
- Tipp: je dunkler die Umgebung, desto effektvoller die Licht- & Farbspiele

Hänge-Montage - **Gefahr schwerer Verletzungen!**

- Stelle 100% sicher dass der Artikel sicher befestigt ist und nicht herabfallen kann. Prüfe die Installation vor jeder Benutzung!

FEHLERBEHEBUNG

- Keine Drehung & kein Licht: ist der Artikel eingeschaltet?
Batteriebetrieb: sind die Batterien ordnungsgemäß eingesetzt?
USB-Betrieb: ist das USB-Kabel ordnungsgemäß verbunden?
- Keine Drehung: prüfen Sie ob Verpackungsmaterial etc. die Drehbewegung blockiert
- Bei fortdauernden Problemen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Händler

TECHNISCHE DATEN

USB: USB-C 5V

Batteries: 3x AA Alkali Batterien