



## **Bedienungsanleitung**

### **Acryl Würfel / Regal / Board**

Universal Regale

#### **ACHTUNG:**

Die Produkte sind aus Acryl gefertigt. Acryl hat eine empfindliche Oberfläche und lässt sich leicht zerkratzen, Reinigung ausschließlich mit einem angefeuchteten weichen Tuch.

Die neuste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Webseite [www.7even-dj.de](http://www.7even-dj.de)

Diese Bedienungsanleitung gilt für folgende Produkte:

Acryl Board / Würfel / Art-Nr: 7710305, 7710306, 7710307, 7710311,  
7710312, 7710313, 7710314, 7710315, 7710316, 7710317

Anleitung bitte aufbewahren, Nachdruck verboten!

**Sicherheitshinweise:**

Ausschließlich für Innenräume.

Rissen oder Kratzer vermeiden Sie durch sachgemäße Handhabung, z.B.:  
keinen großen Temperatur Schwankungen aussetzen, keine Erschütterungen,  
nicht trocken abwischen.

**Bestimmungsgemäße Verwendung:**

Acryl Produkte als Deko Objekt und zur universalen  
Aufbewahrungsverwendung von z.B. Schallplatten, CDs, Bücher.  
Nicht als Sitzmöbel geeignet.

**ACHTUNG:**

Betreffend Acryl Produkte mit Montageset: Das Regal muss sicher montiert  
sein und von Zeit zu Zeit deren Montage überprüft werden. Herabfallende  
Regale können großen Schaden oder Verletzungen verursachen. Lassen Sie das  
Hängeregal von einem Fachmann montieren. Produkte zum montieren sind  
ausschließlich solche mit einer Montagerückwand und Schrauben Set. Hinten  
geöffnete (4 Side) Würfel sind NICHT für die Wandmontage bestimmt. An die  
Wand montierte Acryl Objekte niemals überladen (empfohlen sind maximal 5  
Kg)

Bei Reklamationen gleich welcher Art wenden Sie sich bitte als erstes an den  
Händler.

**Reinigung und Wartung:**

Staub kann mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt werden.