



DE Bedienungsanleitung

LED Outdoor Mobil Leuchtobjekt IP54 mit Akku, Ladegerät und Fernbedienung

ACHTUNG:

Gerät niemals öffnen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Anleitung aufmerksam durch!

Ausschließlich beiliegendes Ladegerät verwenden! Gebrauchsempfehlung: Nach dem Laden vom Netz trennen und im Akkubetrieb verwenden, Den Akku am besten weder vollständig entleeren noch ganz auf 100% aufladen – siehe allgemeine Gebrauchsempfehlungen für Akkugeräte)

Gerät nicht öffnen, bei Defekt oder Leistungsabfall das Gerät reklamieren oder entsorgen.

Die neuste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Webseite www.7even.de

Diese Bedienungsanleitung gilt für folgende Produkte:

LED-Cube 20-60cm IR / IP54

LED-Uni Box IR / IP54

LED-Dome 20-100cm / IP54

LED-Tisch / IP54

Anleitung aufbewahren – Immer neuste Anleitung aus dem Internet herunterladen. Nachdruck verboten



Vor Inbetriebnahme, Bedienung oder Wartung bitte beachten:

- Die Bedienungsanleitung genau beachten und während der Lebensdauer des Produktes aufbewahren.
- Bei Weiterverkauf, die Bedienungsanleitung an den Folgebesitzer weitergeben.
- Die letzten Version der Anleitung im Internet herunter laden.
- Personen die das Gerät bedienen oder warten müssen entsprechend qualifiziert sein.
- Das Gerät bei einem Defekt, Fehler oder Leistungsabfall nicht weiter verwenden!

Sicherheitshinweise:

Gerät oder Ladegerät niemals öffnen! Ausschließlich an der vorgesehenen Ladestation aufladen. Jegliche andere Verwendung birgt Gefahren und ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Halten Sie Hitzequellen, Feuer etc. fern.

Trennen Sie das Gerät nach dem Aufladen vom Ladegerät. Niemals andere Ladegeräte verwenden, als das von uns vorgesehene.

Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien, wenn die Dichtung undicht ist.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Nicht an der Oberfläche kratzen.

Vermeiden Sie direkten längeren Kontakt mit Wasser oder Sonneneinstrahlung.

Die Fernbedienung sowie das Ladegerät ist NICHT für den Aussenbereich geeignet. Das Gerät ausschließlich in trockenen Innenräumen aufladen!

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Es handelt sich um ausgefallene, mobil einsetzbare, outdoor Deko Lichteffekte. Zum akkubetriebenen Ausseneinsatz vorgesehen.

Nicht für den Dauerbetrieb oder die Haushaltsbeleuchtung geeignet. Bei Gewitter vom Netz trennen.

Je nach Helligkeit läuft das Gerät mit einer Akkuladung zwischen 8 und 10 Stunden.

Das akku betriebene Gerät ist zum Aufladen am vorgesehenen Ladegerät mit 5V 1,5A zugelassen und gegen Spritzwasser geschützt. Um diese Schutzart zu gewährleisten, müssen nach dem Öffnen des Gerätes Gummidichtungen überprüft und ordnungsgemäß montiert sein – Ausschließlich vom Fachmann durchzuführen!

Achten Sie bei Batterien darauf, dass dies Sondermüll ist und entsprechend entsorgt werden muss. Achten Sie auf die richtige Polung, Batterien niemals offen herumliegen lassen! (Im Gerät befindet sich ein fest verbauter Akku,


dieser ist nicht wechselbar! Entsorgungshinweise siehe unten) Es besteht die Gefahr dass diese von Kindern oder Tieren verschluckt werden. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung Verätzungen verursachen oder andere Unfälle verursachen. Niemals ins Feuer werfen, beschädigt verwenden oder kurzschließen!

Nehmen Sie das Gerät nur dann in Betrieb, wenn Sie sich mit den Funktionen vertraut gemacht haben. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie zuerst einen Fachmann. Sie dürfen das Gerät niemals öffnen oder anders als beschrieben verwenden. Andere Verwendung birgt Gefahren wie elektrischer Schlag, Kurzschluss, Brand, etc.

Bedienung:

Laden Sie das Gerät erst vollständig auf (ca. 5 Stunden). Trennen Sie dann das Gerät von dem Ladegerät sowie das Ladegerät von der Steckdose. Solange die integrierte Li-Ion Akku-Batterie auflädt, leuchtet die Ladelampe rot. Sobald die Ladung voll ist, geht das rote Licht aus und leuchtet grün.

Schalten Sie es über die Fernbedienung mit „ON“ ein. (4)



- 1.) Helligkeit oder Geschwindigkeit erhöhen
- 2.) Helligkeit oder Geschwindigkeit reduzieren
- 3.) Ausschalten
- 4.) Einschalten
- 5.) Farben – 16 verschiedene
- 6.) Flash = automatische Farbwechsel
- 7.) Strobe = Disco Strobe Funktion
- 8.) Fade = Farben überblenden
- 9.) Smooth = langsamer Farbwechsel

ACHTUNG: Fernbedienung nicht wasserdicht !
Lithium Batterie CR 2025 (1 Stück) 3V

Reinigung und Wartung:

Das Gerät sollte von Schmutz und Staub regelmäßig gereinigt werden, verwenden Sie keine Reinigungsmittel sondern ausschließlich ein fusselfreies Tuch.

ACHTUNG LEBENSGEFAHR: Vor Reinigungs und Wartungsarbeiten stets komplett vom Stromnetz trennen!

Das Gerät niemals öffnen! Sollte im inneren was zu warten oder reinigen sein, geben Sie es ausschließlich dem autorisierten Fachhändler. Beschädigungen an Kabel oder Gerät ebenfalls nur vom Fachhandel durchführen lassen um ein Sicherheitsrisiko auszuschließen.

ACHTUNG: Die integrierte Li-Ion Akku-Batterie ist NICHT wechselbar ! Öffnen Sie das Gerät niemals mit Gewalt! Niemals bei defekt weiter betreiben. Von Feuer und Kindern fernhalten! Das Produkt ist kein Spielzeug!

Technische Daten:

IP Klasse: IP54

Spannungsversorgung (über Ladegerät Netzteil 5V, 1,5 A):
230V AC / 50Hz ~

LED Typ: LED RGB

Max. Leistung: 7,5W

Akku-Typ:

Li-Ion Akku-Batterie innen mit 3,7V / 2.200mAh (zwischen 500-1000 Ladezyklen)
Wir empfehlen die Entsorgung nach Ablauf der Batterielebensdauer (≥80% der Anfangskapazität)

Ladezeit: 5-8 Stunden.

Maximale Betriebsdauer bei geladener Akku-Batterie: 8-10 Stunden.

Arbeitstemperatur: 0 - 40C

Fernbedienung:

1x Knopfzelle CR 2025 3V (inkl.)

Entfernung: bis zu 5m



**Alte und verbrauchte Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden – NICHT in den Hausmüll werfen! Bitte an einer Sammelstelle abgeben.
Die Batterie muss aus der Leuchte entfernt werden, bevor sie verschrottet wird. Das Gerät muss vom Netz getrennt werden, wenn die Batterie entfernt wird. (Dieser Vorgang ist ausschließlich von fachkundigen Personen durchzuführen.) Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Batterien nur in speziellen Sammelbehältern entsorgen. Die LED's sind ebenfalls nicht austauschbar. Wenn das Produkt das Ende der Produktlebenszeit erreicht hat, muss die gesamte Technik Einheit ersetzt werden. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Händler Kundenservice.**

Importeur /Hersteller:

Einhellig Handels GmbH

Ringstr. 5

94342 Strasskirchen

Germany

Stand 11/2018



ENG
Operating instruction

LED Outdoor Mobil Illuminated cube IP54 with battery, charger and remote control

Caution:

Don't ever open the device !

Read the operating instruction carefully before commissioning !

Use the enclosed charger only ! Recommendations for use: Disconnect from the mains and use on battery power after charging. Do not discharge the battery completely and do not fully charge it - see general recommendations for cordless tool use

Do not open the device, claim the device or dispose it in case of failure or drop in performance.

The latest version of the operating instruction can be found on our website
www.7even.de

This operating instruction applies to the following products:

LED-Cube 20-60cm IR / IP54
LED-Uni Box IR / IP54

Keep the operating instruction – Always download the latest instructions from the internet. Reprinting prohibited



Before commissioning, operation or maintenance please note:

- Follow the instructions carefully and keep them for the whole service life.
- For resale, pass the manual to the next owner.
- Download the latest version of the guide on the Internet.
- Persons operating or maintaining the device must be suitably qualified.
- Do not use the device in the event of failure, defect or drop in performance!

Safety instructions:

Never open the device or charger! Charge with intended charging station only. Any other use carries risks and therefore expires the warranty.

Keep away heat sources, fire, etc.

Disconnect the device from the charger after charging. Never use other chargers than the one recommended.

Do not use the a device with a leaking seal outdoors.

Do not drop the device, do not scratch the surface.

Avoid long direct contact with water or sunlight.

Both the remote control and charger are NOT suitable for outdoor use. Only charge the device in dry indoor areas!

Intended use:

This involves fancy, mobile, decorative outdoor light effects. For battery operated outdoor use provided.

Not suitable for continuous operation or home lighting. Disconnect from the mains during thunderstorms.

Depending on used brightness, the device runs for 8 to 10 hours per battery charge.

The battery-powered device is approved for charging on the intended charger with 5V 1.5A and protected against splashing water. To ensure this degree of protection, after opening the device, rubber seals must be checked and properly installed - to be carried out exclusively by a specialist!

Mind that batteries are hazardous waste and must be disposed as that. Pay attention to the correct polarity, never leave batteries lying around! (There is a permanently installed rechargeable battery in the device, which is not interchangeable! For disposal instructions see below) There is a risk of these being swallowed by children or animals. Leaking or damaged batteries can cause burns if touched.


Never throw in fire or short circuit it!

Only operate the device once you are familiar with its functions. In case of doubt, first contact a specialist. You must never open the device or use it differently than described. Other uses involve risks such as electric shocks, short circuit, fire, etc.

Control:

Fully charge the device (about 5 hours). Disconnect the device from the charger and the charger from the socket. As long as the integrated Li-Ion battery is charging, a right lamp will light up. Once the charge is full, the red light will change to green.

Press „ON“ (4) via the remote control to turn it on.



- 10.) increase brightness or speed
- 11.) Reduce brightness or speed
- 12.) Turn off
- 13.) Switch on
- 14.) Colors - 16 different colors available
- 15.) Flash = automatic color change
- 16.) Strobe = disco strobe function
- 17.) Fade = blending colors
- 18.) Smooth = slow color change

CAUTION: Remote control is not waterproof !
Lithium battery CR 2025 (1 piece) 3V

Cleaning and maintenance:

The device should be cleaned of dirt and dust regularly, do not use detergents but only a lint-free rag.

CAUTION LIFE-THREATENING DANGER: Always disconnect from power supply before cleaning and maintaining!

Never open the device. If there is something inside to service or clean, give it to authorized distributors only.

Damage to the cable or device can only be carried out by a specialist distributor in order to prevent a security risk.

CAUTION: The integrated Li-Ion battery is NOT interchangeable! Never open the device by force! Keep away from fire and children! The product is not a toy!

Technical data:

IP class: IP54

Power supply (via charger power supply 5V, 1,5 A):

230V AC / 50Hz ~

LED Type: LED RGB

Max. power: 7,5W

Type of battery:

Li-ion: 3.7V / 2.200mAh

Charging time: about 4-5 hours

Operating time: approx. 8-10 hours

Working temperature: 0 - 40°C

Remote control:

1x Button cell CR 2025 3V (inkl.)

Reach: up to 5m



Old and used batteries must be disposed professionally - DO NOT throw in trash! Please deliver to a collection point.

The battery must be removed from the lamp before it is scrapped. The device must be disconnected from the mains when the battery is removed. (This operation is to be performed by qualified specialists.) Batteries must be disposed safely. Dispose batteries in special collection containers only. The LEDs are not interchangeable. When the product reaches the end of its lifetime, the entire engineering unit must be replaced. In this case contact the customer service of your distributor.

Importer / Manufacturer:

Einhellig Handels GmbH

Ringstr. 5

94342 Strasskirchen

Germany

Latest version: 11/2018